

MANUALE ITALIANO FERGUSON RCU 660 (Riferimento del manuale in inglese.)

VIDEOSAT SERVICE di Vladimiro Reddavide: Rivenditore ufficiale Ferguson Italia

Telefoni: +39.06.53.42.352
Cell. e WhatsApp: 3481334784
Skype: vladimiro_reddavide
Mail: info@videosatservice.it
Web: www.videosatservice.eu

PAGINA 1

Utilizzo del telecomando universale RCU660

RCU660 è un telecomando universale 5 in 1 adatto per TV, ricevitori A / V, sintonizzatori, Lettori BD / DVD, lettori CD, lettori DVR, vari STB (satellite, cavo, terrestre, IPTV), amplificatori e altri dispositivi di produttori comuni. Il telecomando universale il controllo può eseguire le funzioni di base del dispositivo.

Descrizione dei pulsanti:

Il pulsante di accensione accende il dispositivo o lo imposta modalità standby.

Il LED blu lampeggia per mostrare che il pulsante è premuto.

Pulsante Android predefinito per Android dispositivi. Non è possibile configurarne un altro set di codici e / o utilizzare la funzione di apprendimento.

TV, STB, AUX, DVD: I pulsanti del dispositivo possono essere utilizzati per il dispositivo di la tua scelta. È possibile impostare qualsiasi set di codici e / o utilizzare la funzione di apprendimento.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0: Seleziona un numero di canale particolare su a elenco dei canali.

Inserisci valori numerici.

inserire il codice del dispositivo durante l'installazione

VOL+, VOL-: Utilizzato per modificare il livello del volume più alto (vol +) o inferiore (vol-).

Attiva e disattiva l'audio.

CH +, CH-: Passa al successivo (ch +) o precedente (ch-) Canale / capitolo / file.

Impara un nuovo codice dal telecomando originale controllo

Altri pulsanti: Dipende dal tuo dispositivo

PAGINA 2

Installazione di batterie:

Rimuovere il coperchio del vano batterie sul pannello posteriore del telecomando; farlo scorrere verso il basso e metterlo da parte. Inserire due batterie AAA (R03) nel compartimento, osservando la polarità indicata. Non mescolare batterie vecchie e nuove o batterie diverse tipi. Sostituire il coperchio del vano batteria. Fallo scorrere verso l'alto fino a quando non si blocca in posizione.

Nota:

Se il LED si oscura, sostituire le batterie.

Per rendere il telecomando pronto per l'uso, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni passaggi:

Configura dispositivo tramite ricerca automatica:

1. Accendi il dispositivo che desideri controllare.
2. Puntare il telecomando verso il dispositivo. Tenere premuto il pulsante del dispositivo (ad es. TV) per 5 secondi. Il LED si accende e dopo un momento il LED inizia a lampeggiare, ciò significa RCU660 è in modalità di ricerca automatica ed è possibile rilasciare il pulsante del dispositivo.
3. Ora il segnale "VOL +" o "POWER" viene trasmesso automaticamente dal telecomando al dispositivo (scansione del codice). Non appena il volume del dispositivo (ad es. TV) cambia o il dispositivo si spegne, premere immediatamente il tasto del dispositivo per interrompere la ricerca automatica.
4. Controllare la funzione degli altri pulsanti sul telecomando. Se nessuno dei pulsanti funziona (ovvero la ricerca non è stata interrotta in tempo) o la maggior parte dei pulsanti non funzionano correttamente, riavviare la ricerca (vedere i passaggi da 2 a 4) per trovare un codice adatto. Se la maggior parte dei pulsanti funziona correttamente, l'installazione è stata eseguita correttamente. Premere nuovamente il tasto pulsante dispositivo (ad es. TV) per salvare il codice e terminare la modalità di configurazione.

Nota:

- Entrando nella modalità di ricerca automatica, cercherà in avanti dal codice corrente.
- A volte, il telecomando non funziona correttamente solo perché la ricerca automatica non lo era fermato in tempo. In questo caso, basta accedere nuovamente alla ricerca manuale e premere il pulsante Vol circa ogni 1,5 secondi per cercare all'indietro il database dei codici.
- Se non si è soddisfatti di alcune assegnazioni di pulsanti o mancano alcune funzioni, quindi è possibile utilizzare la funzione di apprendimento aggiuntiva.

PAGINA 3

Configurare il dispositivo tramite il codice del marchio

1. Accendi il dispositivo che desideri controllare.
2. L'elenco è disponibile sul sito Web ferguson-digital.eu
3. Trova il numero di codice della marca del tuo dispositivo nell'elenco dei codici dal relativo dispositivo gruppo.
4. Tenere premuto il pulsante del dispositivo (ad es. AUX) per tre secondi. Rilascia il dispositivo non appena si accende il LED, ora è in modalità impostazione.
5. Immettere il codice dispositivo a 4 cifre entro 10 secondi. Se la registrazione non viene effettuata entro 10 secondi, la modalità di configurazione viene automaticamente chiusa.
6. Il LED si spegne se il telecomando accetta il codice. Se il LED lampeggia tre volte, quello significa che il codice potrebbe essere errato e il telecomando rimane in modalità impostazione, inserire il codice corretto dall'elenco di nuovo in tempo utile.
7. Controllare la funzione dei pulsanti sul telecomando. Se non funziona correttamente, prova un altro codice dispositivo a 4 cifre dall'elenco con lo stesso marchio. Ripetere i passaggi da 4 a 7 fino a tutte le funzioni di base funzionano correttamente.
8. Uscire dalla modalità di impostazione premendo il pulsante del dispositivo (questa modalità viene chiusa anche se no viene premuto per 10 secondi).

Configura dispositivo tramite ricerca manuale

1. Accendi il dispositivo che desideri controllare.
2. Puntare il telecomando verso il dispositivo. Tieni premuto il pulsante del dispositivo (ad es. TV) per 3 secondi. Il LED si accende e il telecomando è in modalità di impostazione manuale, rilasciare il tasto buttonnow dispositivo.
3. Premere il tasto Vol + per ca. ogni 1,5 secondi.
4. Non appena il volume del dispositivo (ad es. TV) cambia o il dispositivo si spegne, controllare se gli altri pulsanti sul telecomando funzionano correttamente. Se la maggior parte dei pulsanti non funzionano correttamente, premere Vol + ca. ogni 1,5 secondi per iniziare il codice reattivo (la ricerca manuale continua, vedere i passaggi da 3 a 4).
5. Se la maggior parte dei pulsanti sul telecomando funziona correttamente, salvare il codice con premendo il pulsante del dispositivo (ad es. TV) per terminare la ricerca manuale.

Nota:

- Se non si è soddisfatti di alcune assegnazioni di pulsanti o mancano alcune funzioni, quindi è possibile utilizzare la funzione di apprendimento aggiuntiva.
- A volte il telecomando non funziona correttamente solo perché la ricerca manuale non lo era fermato in tempo. In questo caso, basta accedere nuovamente alla ricerca manuale e premere il pulsante Vol circa. ogni 1,5 secondi per cercare all'indietro il database dei codici.
- La ricerca manuale termina automaticamente se non si verifica alcuna immissione per 30 secondi periodo.
- Modalità di ricerca manuale, ricerca in avanti dal codice corrente.

Funzione di apprendimento

La funzione di apprendimento viene utilizzata per estendere i codici preprogrammati. L'elenco di codici standard

ti fornisce già le funzioni più importanti, ma è possibile aggiungerne alcune

funzioni aggiuntive. Per l'apprendimento è necessario un telecomando originale completamente funzionale programmazione.

Utilizzare batterie nuove sia per il telecomando di apprendimento che per il telecomando originale Controllo.

1. Premere e tenere premuto il pulsante del dispositivo che si desidera imparare (ad es. TV) e premere trova il pulsante (blu) contemporaneamente. Quando il LED si accende, rilasciarli entrambi.

2. Puntare il trasmettitore IR dei telecomandi originali sul telecomando verso il ricevitore IR di il telecomando RCU660 di circa 30 mm di distanza. Conserva due telecomandi contemporaneamente linea retta per rendere più accurato il processo di apprendimento

"RIFERIMENTO IMMAGINE"

3. Premere e rilasciare il pulsante target sul telecomando RCU660 che si desidera impara (ad es. "rec"), il LED inizia a lampeggiare.

4. Premere il pulsante uno (ad es. "Rec") dal telecomando originale, quando viene visualizzato il LED sul nuovo telecomando universale lampeggia tre volte e si ferma, significa che RCU660 ha ha accettato un nuovo codice e ora puoi iniziare a imparare un altro nuovo codice dall'originale a distanza.

5. Ripetere i passaggi da 3 a 4 per apprendere un altro codice dal telecomando originale.

6. Premere il pulsante del dispositivo (ad es. TV) per salvare il codice appreso e uscire dalla modalità di apprendimento.

Nota:

- Quando non puoi scegliere altri pulsanti RCU660 per l'apprendimento, significa che quel telecomando la memoria è piena (RCU660 ha un limite per un totale di 60 pulsanti).
- La modalità di apprendimento viene automaticamente chiusa se non si verifica alcuna immissione per 14 secondi periodo.

Visualizza il codice del dispositivo

1. Premere e tenere premuto il pulsante del dispositivo, premere contemporaneamente il pulsante 1 per visualizzare il migliaia di codice a 4 cifre. Conta la frequenza con cui il LED lampeggia, in caso contrario lampeggia, quindi il numero è zero.

2. Premere e tenere premuto il pulsante del dispositivo, premere contemporaneamente il pulsante 2 per visualizzare il centinaia di codice a 4 cifre.

3. Premere e tenere premuto il pulsante del dispositivo, premere contemporaneamente il pulsante 3 per visualizzare le decine di il codice a 4 cifre.

4. Premere e tenere premuto il pulsante del dispositivo, premere contemporaneamente il pulsante 4 per visualizzare quelli di il codice a 4 cifre.

Ad esempio per il codice 0169 per TV:

1. Premere TV e 1 LED lampeggia a tempo zero
2. Premere TV e 2 LED lampeggiano una volta
3. Premere TV e 3 LED lampeggiano sei volte
4. Premere TV e 4 LED lampeggiano nove volte

Funzione di ripristino / eliminazione

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante del dispositivo (ad es. TV) e il pulsante 0. Quando il LED lampeggia 2 volte

tutte le impostazioni vengono eliminate e il telecomando torna alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Premere il pulsante del dispositivo (ad es. TV) e il pulsante 6 per 3 secondi per cancellare tutti i codici appresi,

Il LED lampeggia per tre volte per indicare correttamente.